


Chef and Major
KM010 – KM020 series



KENWOOD


faites connaissance avec votre robot de cuisine Kenwood

faites connaissance avec votre robot de cuisine Kenwood

orifices de branchement des différents accessoires

le batteur

- 1 sortie ultra-rapide
- 2 sortie vitesse moyenne
- 3 sortie lente
- 4 sortie planétaire
- 5 tête du batteur
- 6 loquet de blocage
- 7 bol
- 8 manette pour soulever la tête du batteur
- 9 bouton marche/arrêt (on/off) et de réglage de la vitesse
- 10 bloc moteur
- 11 batteur 'K'
- 12 fouet
- 13 crochet à pâte
- 14 spatule
- 15 couvercle de protection



les **accessoires** disponibles

Si vous souhaitez acheter un accessoire qui n'a pas été livré avec votre appareil, contactez votre spécialiste conseil KENWOOD.

accessoire code accessoire

appareil à pâtes plates ① **AT970A**

accessoires supplémentaires
pour pâtes
(non illustrés) à utiliser
avec AT970A

AT971A tagliatelle
AT972A tagliolini
AT973A trenette
AT974A spaghetti

appareil à pâtes fraîches ② Le modèle **AT910** est livré avec une matrice pour macaronis rigatis (12 matrices supplémentaires et un accessoire pour la fabrication de biscuits peuvent être installés)

râpe-tambour alimentaire

rotative

③ **AT948A** livrée avec 4 cônes

hachoir alimentaire

multifonctions

④ **AT950A** livré avec
a grand adaptateur à saucisses
b petit adaptateur à saucisses
c adaptateur à kebbés

moulin à céréales

⑤ **AT941A**

presse-agrumes

⑥ **AT312**

cuve de préparation

alimentaire

⑦ **AT640** livrée avec trois grilles à émincer/râper et un couteau rotatif

cuve de préparation

éplucheur professionnel/

râpe

⑧ **AT998A** livré avec 3 grilles

grilles supplémentaires pour

AT998A a moulin extra robuste **référence 639021**
b grille râpe **référence 639150**
c coupe frites **référence 639083**

mixer

⑨ 1,5 l acrylique **AT337**, 1,5 l verre **AT338**

mini cuve

⑩ **AT320** livrée avec 4 pots en verre et 4

couvercles de rangement

presse-fruits à

centrifugeuse directe

⑪ **AT935A**

appareil à glace

⑫ **CHEF AT956**, **MAJOR AT957**

disque à râper pour

potatoes de terre

⑬ **CHEF AT934A**, **MAJOR AT952A**

passoire et tamis n

⑭ **CHEF AT992A**, **MAJOR AT930A**

bols en acier inoxydable

⑮ brosse : **CHEF 343270**, **MAJOR 343268**

couvercle de protection

⑯ **CHEF & MAJOR 693766**

batteur flexible

⑰ **CHEF AW44001**, **MAJOR AW44002**

housse

⑱ **CHEF 533722**, **MAJOR 606397**

